

SUELO FLOTANTE TARIMA

DESCRIPCIÓN

Tarima de madera sobre rastreles distanciados 600 mm, con banda bicapa **ELASTOBAND** de 4 mm (formada por una lámina de polietileno y una lámina viscoelástica de alta densidad) adherida a las caras superior e inferior de los rastreles.

Con paneles **ChovANAPA**® 4 cm PANEL 600 (absorbente acústico de napa de poliéster) insertados entre rastreles.




Requisitos de diseño para cumplir con la opción simplificada del DB-HR.

TIPO DE TABIQUERÍA	FORJADO NECESARIO	TARIMA
PLACA DE YESO LAMINADO	UNIDIRECCIONAL BOVEDILLAS HORMIGÓN (25+5)	22 mm
LADRILLO	UNIDIRECCIONAL BOVEDILLAS HORMIGÓN (25+5)	22 mm


ELEMENTOS

- 1- Forjado
- 2- **ChovANAPA**® 4 cm PANEL 600 (Absorbente acústico)
- 3- **ELASTOBAND** (4 mm) (Aislamiento a ruido de impacto)
- 4- Rastrel
- 5- Tarima



SUELO FLOTANTE TARIMA

ENSAYO



DATOS TÉCNICOS

ÍNDICE L _n	ÍNDICE ΔL _w	ΔR _e , Cálculo según 12354
58 dB	17 dB	6 dBA


SUELO FLOTANTE TARIMA

INSTALACIÓN

- 1- Previamente a la instalación del sistema se habrá comprobado que la superficie está limpia y libre de irregularidades. A continuación colocar en todos los encuentros del forjado con los elementos verticales (pilares y tabiques) la banda perimetral **ChovAIMPACT® BANDA**. Para facilitar la instalación utilizar la banda/cinta adhesiva **ELASTOBAND 50**.



- 2- A continuación, adherir a la cara inferior y superior de cada rastrele el material **ELASTOBAND** con el polietileno hacia el rastrel, retirando previamente el plástico antiadherente.



- 3- Distribuir los rastreles sobre la superficie. La distancia de separación entre sí será de 600 mm. Fijar mediante taco y tirafondo al forjado empleando una fijación cada 900 mm.



SUELO FLOTANTE TARIMA

INSTALACIÓN

- 4- Insertar el material absorbenteacustico de 40 mm fibra de poliéster **ChovANAPA®** 4 cm PANEL 600 entre los rastreles. Se cubrirá toda la superficie sin dejar espacios entre paneles.



- 5- Fijar la tarima a los rastreles siguiendo las recomendaciones del fabricante. Por último, doblar la parte de la banda de polietileno en contacto con los tabiques sobre la tarima e instalar el rodapié.

